

DarkPlus



Transferfolie für dunkle Textilien

VERARBEITUNG:

Transferfolie bedrucken:

Erstellen Sie einen Ausdruck (nicht gespiegelt!). Als Papierart wählen Sie "schweres Papier" oder "Karton". Sollte sich der Toner anschließend abwischen lassen, erhöhen Sie die Grammatur.

Vorbereitung:

Heben Sie die Transferfolie an einer Stelle etwa 2-3 cm vom Trägerpapier ab. Das Lösen erleichtert das vollständige Abheben nachdem Sie die Druckfolie zugeschnitten haben. Schneiden Sie nun das Motiv direkt am Motiv entlang aus.

Übertragung auf's Textil:

- Zunächst sollte man das Textil ein paar Sekunden vorpressen um evtl. Feuchtigkeit zu entfernen.
- Ziehen Sie die Folie nun vollständig vom Trägerpapier ab und legen diese mit dem Druckbild nach oben auf das Textil. Anschließend mit einer Teflonfolie oder einem Backpapier abdecken um evtl. Verschmutzungen an der Transferpresse zu vermeiden.

Anpressdruck: mittel bis hoch **Temperatur:** 190°C **Druckzeit:** ca. 20-25 Sekunden

- Ziehen Sie das Silikon-/Backpapier ab und stretchen Sie das Textil gleichmäßig um die Oberflächenspannung etwas zu reduzieren.

SPEZIFIKATIONEN:

- Transferfolie für ölfreie und ölhaltige Farblaserdrucker und -kopierer
- Geeignet zum Bedrucken von dunklen Textilien mit vollfarbigen und flächigen Motiven
- Für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe geeignet
- Waschempfehlung: bis max. 40°C - keinen Trockner verwenden - NICHT direkt über das Motiv bügeln

HAFTUNGSHINWEIS

Die hier aufgeführten Informationen sind Empfehlungen, eine Garantie für deren Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit des beschriebenen Produktes für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die individuellen Einsatzbedingungen haben, schließen wir jegliche Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte aus.