



100%
Baumwolle

100%
Polyester

50/50
Mischgewebe

OKI WT-Transfer

Zum Bedrucken von dunklen Textilien



ANPRESSDRUCK



TEMPERATUR

150°-160°C
Baumwolle
130°-135°C
Polyester

DRUCKZEIT

30 Sek.

VORBEREITUNG

- Das Textil einige Sekunden vorpressen um Feuchtigkeit zu entfernen.
- Die Transfervorlage auflegen und mit einem Backpapier oder Teflonfolie abdecken.

PARAMETER EINSTELLEN

- Die Temperatur, den Anpressdruck und die Druckzeit einstellen.

DRUCKVORGANG

- Die Presse für 30 Sekunden schließen.
- Das Textil vom Drucktisch nehmen und abkühlen lassen.
- Die Folie vom Textil abrollen (so nah am Stoff wie möglich).
- Textil mit Silikon- oder Backpapier 20 Sekunden nachpressen.

PFLEGEHINWEISE

- Bei 40°C auf Links waschen
- Keinen Trockner und Weichspüler verwenden
- Auf Links bügeln