

100%  
Baumwolle

100%  
Polyester

50/50  
Mischgewebe

# FREE

style

Dark



## Für OKI Weißtoner-Drucker

2-Blatt-System zum Bedrucken von dunklen Textilien mit freigestellten und flächigen Druckmotiven.  
Geeignet für OKI Pro7411WT (A4) | Pro9420WT (A3) | Pro8432WT (A3)



## Software für verbesserte Farbwiedergabe

Wir empfehlen den Einsatz der Software DIGITAL FACTORY V10 OKI Edition

### Einige Vorteile im Überblick:

- Farbprofile für verbesserte Farbwiedergabe
- Kostenersparnis durch Weißtonersteuerung
- Schnellere Verarbeitung durch eigenes Treibersystem
- Rasterung von Druckmotiven möglich

Wir empfehlen immer die Verwendung einer Rip-Software.

Alternativ eignet sich aber auch **COREL DRAW**.

Andere Grafikprogramme eignen sich meistens nicht oder nur eingeschränkt.

Beim Einsatz ohne Software stellen Sie bitte an Ihrem WT-Drucker die Weißtoner-Dichte auf -3 | Papiereinstellung: Folie (transparency)



## A-Folie bedrucken

Nutzen Sie bitte stets den manuellen Mehrzweckeingang und das hintere Ausgabefach.  
Motiv spiegeln! Als Papierart **Folie (transparency)** einstellen.

## A-Folie mit White Booster Sheet verpressen

Entfernen Sie (sofern vorhanden) die Teflonfolie von der unten liegenden Arbeitsplatte!

Platzieren Sie nun die bedruckte Folie auf dem Drucktisch der Transferpresse und legen das White Booster Sheet (WBS) oben auf. Um Klebereste auf dem Drucktisch oder der Heizplatte zu vermeiden, verwenden Sie je ein Blatt Normalpapier oben und unten.

ANPRESSDRUCK



TEMPERATUR

150-160°C

DRUCKZEIT

60 Sek.

Nach dem Druckvorgang beide Folien im noch heißen Zustand langsam und gleichmäßig voneinander trennen. Dabei die A-Folie unbedingt auf dem Drucktisch liegen lassen

**Nun sollte der mit Toner bedeckte Bereich gleichmäßig mit dem weißen Film bedeckt sein.**

Anschließend alle 4 Seiten beschneiden um die Kleberänder zu entfernen.

## Textil bedrucken

Das Textil (nach Bedarf) ein paar Sekunden vorpressen um Feuchtigkeit zu entfernen.

Die Transfervorlage nun auflegen und mit einem Backpapier bzw. Teflonfolie abdecken.

Die Presse schließen und erneut **60 Sekunden** geschlossen halten.

Das Textil anschließend vom Drucktisch nehmen und flach liegend abkühlen lassen.

Die Folie kann nun rollend (so nah am Stoff wie möglich) vom Textil entnommen werden.

Zum Schluss ein Blatt Blatt Silikon- oder Backpapier auflegen und **20 Sekunden** nachpressen.

Bei max. 40°C waschen | Kein Trockner und Weichspüler verwenden | links bügeln

### \*HAFTUNGSHINWEIS!

Die hier aufgeführten Informationen sind Empfehlungen, eine Garantie für deren Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Es liegt in der Verantwortung des Verwenders, die Tauglichkeit des beschriebenen Produktes für einen bestimmten Einsatz festzustellen. Da wir keine Kontrolle über die individuellen Einsatzbedingungen haben, schließen wir jegliche Haftung bzgl. Einsatz und Verwendung der von uns gelieferten Produkte aus.