



Soft and comfortable surface • Easy cutting and weeding • Ironable  
Weiche, angenehme Oberfläche • Leicht zu schneiden und zu entgittern • Überbügelbar  
Surface douce et confortable • Facile à couper et écheniller • Repassable



# Solvent Flock™



## HOW TO PRINT & CUT / DRUCK & SCHNEIDEEINSTELLUNGEN / PARAMÈTRES D'IMPRESSION ET DE DÉCOUPE



**EN** FEED MATERIAL into the printer so that the media faces up. Print design in positive form. (1)

**NOTE:** Most designs may be cut immediately, darker designs require a 2 hours drytime.

WEED AWAY the excess media. (2)

PLACE MASK over the motif, making sure to smooth out any air bubbles. REMOVE Backing. (3)

**DE** LEGEN SIE DAS MATERIAL mit der bedruckbaren Seite nach oben in Ihren Drucker. Drucken Sie Ihr Motiv seitenrichtig. (1)

**HINWEIS:** Die meisten Designs können sofort nach dem Bedrucken geschnitten werden, dunklere Motive benötigen eine 2 stündige Trocknungszeit.

ENTFERNEN SIE das überschüssige Material. (2)

ZIEHEN SIE DIE MASK über Ihren Druck und stellen Sie sicher, dass diese glatt und blasenfrei aufliegt.

ENTFERNEN SIE die Trägerfolie. (3)

**FR** INSÉRER VOTRE MEDIA dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous. imprimez votre dessin en positif. (1)

**INDICATION:** La pluspart des motifs vous pouvez couper immédiatement après l'impression de votre dessin. Pour dessins foncé attendez 2 heures avant l'impression.

ECHENILLEZ l'excédent de média. (2)

VEUILLEZ POSER VOTRE TAPE MASK sur votre dessin en vous assurant d'avoir chassé toutes les bulles.

ENLEVEZ LE PORTEUR en révélant la face adhésive. (3)



## APPLICATION INSTRUCTION/ANDRUCKANLEITUNG/NOTICE D'IMPRESSION

**EN** PREHEAT garment for 3-5 seconds, prior to application. POSITION & place cover sheet over graphic.

**HEAT APPLY:** Temperature 180°C, Time 12 seconds, Medium pressure.

**DE** PRESSEN Sie Ihr Textil vor dem Andruck 3-5 Sekunden bei 180°C vor. POSITIONIEREN sie Ihren Druck und decken Sie ihn mit einem Abdeckbogen ab.

ANDRUCKPARAMETER: Temperatur 180°C, 12 Sekunden, mittlerer Druck, Träger kalt abziehen.

**FR** PRÉ PRESSEZ votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 180°. APPLIQUEZ l'image sur le textile face en haut et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.

NOTICE D'IMPRESSION: Température 180°C, 12 secondes, pression légère, pélage à froid.